Conceptos básicos

Estudiamos un tramo determinado de un río y queremos saber hasta dónde llegaría el agua si el caudal alcanzara un cierto valor. ¿Será suficiente el cauce principal? ¿Hasta qué altura? ¿O serán inundadas las áreas próximas, y en qué extensión?

La respuesta, para un caudal determinado, dependerá de la forma del cauce, de la pendiente y de su naturaleza (tipo de materiales, presencia de vegetación,...). El problema se complica si existen puentes u otro tipo de obras, o si deseamos saber qué sucedería si se construyera un puente, una canalización, etc.

En este documento se hace una introducción muy elemental: aprender lo necesario para comenzar a utilizar el modelo en casos muy simples. La aplicación en casos reales, siempre complejos, requerirá el estudio exhaustivo de los manuales y, sobre todo, mucha experiencia.

El problema consta de dos partes bien diferenciadas:

1.- Evaluación del caudal

Normalmente queremos evaluar el efecto producido por un caudal máximo, por ejemplo, con un periodo de retorno de 100 años. Ese dato de caudal puede obtenerse mediante un tratamiento estadístico de datos de **caudales**, o, si no disponemos de ellos, calculando los caudales que se generarán a partir de unas determinadas **precipitaciones**. Todo esto se trata en otros temas, aquí suponemos que el caudal ya es un dato conocido del problema.

2.- Evaluación del área inundable

Como hemos indicado, la sección que ocupará un caudal determinado y las áreas del valle que serán inundadas dependen de la geometría del cauce, de la pendiente y de otros factores. La sección correspondiente a un cierto caudal se puede evaluar mediante la fórmula de Manning o similar, a partir de la sección evaluar la **altura** del agua y a partir de ésta hacer una estimación de las áreas que serán inundadas¹.

Pero el método idóneo para abordar esta parte del trabajo es mediante el programa **HEC-RAS**. Es un programa gratuito que se obtiene en Internet². (Estamos utilizando la versión 4³)

¹ Ver en Complementos: "Cálculo de la altura del agua para un caudal determinado"

² http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/

³ **Atención**: Hasta esta fecha (julio 07) la versión 4 de HEC-RAS requiere ajustar el sistema Windows a Inglés (me dicen los autores que esto se va a solucionar en breve). El cambio es sencillo, pero en el resto de los programas aparecerán las decimales y los formatos de fecha al modo americano: Panel de control >> Configuración regional y de idioma >> Inglés (Estados Unidos)

Hay dos versiones del programa: HEC-RAS y HEC-GeoRAS. Si deseamos interactuar con Sistemas de Información Geográfica (ArcGIS, ArcView) debemos utilizar **HEC-GeoRAS**, que se obtiene en el mismo sitio web. (En este documento nos vamos a referir al programa HEC-RAS, **no** a HEC-GeoRAS).

Para el funcionamiento de HEC-RAS debemos aportar **dos tipos de datos**: geométricos y de caudales.

Los **datos geométricos** fundamentales son **diversas secciones transversales** a lo largo del cauce o cauces considerados. Dichas secciones se introducen mediante la cota de varios puntos; de este modo, mediante la cota de dos secciones contiguas, separadas por una distancia conocida , el modelo calcula la pendiente de ese tramo.

El caudal puede ser un solo valor constante o bien un caudal variable en el tiempo.

Las fases de trabajo son las siguientes:

- 1. Creación de un nuevo proyecto. (File >> New Project...)
- 2. Datos geométricos (Edit >> Geometric Data...)
- 3. Datos de caudales y condiciones de contorno (Edit >> Steady (Unsteady) Flow Data...)
- 4. Cálculo (Run >> Steady (Unsteady) Flow Analysis...)
- 5. Observación de los resultados (View >> *varias opciones del menú*)

Comenzar a trabajar: ajustes iniciales

Vamos a realizar el ejemplo más simple posible. Consideremos un tramo de un río, y dos secciones transversales para calcular la altura alcanzada por el agua para un caudal dado.

Al abrir el programa aparece el cuadro principal:

🖾 HEC-RAS 4.0 Beta	
File Edit Run View Options Help	
◶◨Ҳ๔๔๛ๅ๛฿ํ฿ํ๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛	I tanii
Project:	
Plan:	
Geometry:	
Steady Flow:	
Unsteady Flow:	
Description : Version 4.0 Beta SI Units	

Lo primero (y sólo la primera vez usemos el programa) indicamos a HEC-RAS que utilice unidades del Sistema Internacional (métrico), así: Menú **Options**, opción **Unit system (US Customary/SI)**....; en el cuadro que aparece marcar las opciones que aparecen aquí al lado:

HEC-RAS			
9	Select Units System		
 ○ US Customary ○ System Internation ✓ Set as default for 	onal (Metric System) r new projects		
ОК	Cancel	H	lelp

La opción **Set as default** ... la marcamos para que todos los proyectos que iniciemos en el futuro ya comiencen con el Sistema Métrico)

Ahora inauguramos un nuevo Proyecto: En el menú Archivo, elegimos **New project**... Allí hemos de dar nombre al Proyecto (Title) y al Archivo (File Name). El segundo (File Name) es con el que aparecerá el archivo guardado, cuando lo veamos en Windows.

Geometría del cauce

Dibujar el río

Para abrir la ventana Geometric Data, en el Cuadro Principal picamos en el botón

y aparece la ventana que mostramos a continuación:

Inicialmente picamos en el botón

→ , y el cursor se convierte en un lápiz; con sucesivos clics trazamos un esquema del cauce. Para terminar, doble clic: entonces aparece un cuadro para darle nombre al río y a ese tramo (reach).

Puede considerarse un río con un único tramo, en cuyo caso darle un nombre al tramo único no tiene mucho sentido, pero es obligado.

En la figura adjunta, hemos creado un tramo del "Río Grande" y al único tramo le hemos denominado "Tramo estudiado" (Las líneas transversales rotuladas como 1 y 2 aún no deberían estar ahí: son las secciones transversales que construiremos a continuación)



Secciones Transversales

En la ventana **Geometric Data** (donde acabamos de dibujar el cauce), picamos el

botón , y aparece una nueva ventana: **Cross Section Data**. (figura pág 5). Esta es fundamental: aquí introduciremos la forma transversal del cauce y otros datos básicos para la calidad del resultado.

1. Crear una nueva sección transversal

En el menú Option elegimos la opción Add a new Cross Section...

y aparece el cuadrito siguiente: ----->

Aquí debemos escribir una referencia para la sección que vamos a crear (darle un nombre), pero **sólo se pueden escribir números y el punto o la coma**. Lo más elemental es numerarlas: 1, 2, ... Siempre teniendo en cuenta que en HEC-RAS la numeración va aumentando aguas arriba, de modo que la número 1 estará al final, aguas abajo. HEC-RAS Enter a new river station for the new cross section in reach "Tramo estudiado" 1 OK Cancel

Si trabajamos con un río formado por varios tramos, para los perfiles del primer tramo podemos utilizar: 1.1, 1.2,..., para el segundo: 2.1, 2.1,... y así sucesivamente.

2. Geometría del cauce

En la misma ventana **Cross Section Data**, escribimos en las dos columnas de la izquierda: en la primera columna (**Station**) la distancia desde la margen izquierda, en la segunda columna (**Elevation**) la cota del fondo del cauce en ese punto (Ojo: NO profundidades, sino cotas o alturas desde cualquier punto de referencia). Por ejemplo, supongamos que disponemos de este croquis para una sección del cauce (la línea de trazos representa el cauce principal):



En la tabla de la ventana **Cross Section Data**, introducimos esos datos así: ------

Picando arriba en ^{Apply Data}, la geometría de la sección aparece dibujada a la derecha.

3. Distancia hasta la sección siguiente

En la misma ventana **Cross Section Data**, en este cuadro -----> indicamos las distancias desde esta sección a la

Cross Section Coordinates				
	Station	Elevation	-	
1	0.	797.		
2	4.2	796.2		
3	6.3	794.2		
4	8.5	794.		
5	10.3	795.2		
6	14.6	797.		
7				

Downstream Reach Lengths				
LOB	Channel ROB			
0	0	0		

inmediata siguiente **aguas abajo**, que en este caso es 0,

ya que esta sección "1" va a ser la primera (es decir, no tiene ninguna aguas abajo de ella): LOB, distancia entre las márgenes izquierdas, ROB, entre las márgenes derechas, y Channel distancia a lo largo del centro del canal. Lógicamente, si indicamos los tres valores iguales, los dos perfiles transversales consecutivos aparecerán paralelos.

4. Acotación del canal principal

Estos puntos definen la parte de la sección que puede considerarse como canal principal. El resto de la sección se considerará como llanura de inundación.

Main Channel Bank Stations			
Left Bank Right Bank			
4.2	12.8		

Se introducen dos valores de distancias en horizontal, en este ejemplo hemos escrito 4.2 y 12.8 (en el croquis a lápiz está señalado con una línea de trazos). La distancia 4.2 coincide con unos de los puntos que habíamos introducido previamente, pero la 12.8 no; por eso, tras introducir ese valor, el programa pregunta si queremos crear ese punto, decimos que Sí, y le adjudicará una cota interpolada al punto 12.8, que aparece como una nueva línea de datos en la tabla de la izquierda.

Picamos el botón Apply Data y los dos puntos que acotan el canal principal aparecen en rojo () en el dibujo. Después de todo el trabajo realizado, la ventana **Cross Section Data** aparece así:

$ \leq 0$	ross Section	Data - geometr	ia3	
Exit	Edit Options	Plot Help		
Rive	r: Río Grande	-	Apply Data	🔓 🤟 + 🗰
Read	sh: Tramo estud	diado 🔄 💌 Rive	er Sta.: 2	- I t
Desc	ription			
De	el Row	Ins Row	Downstream	Reach Lengths
	Cross Section	Coordinates	LOB Ch	annel ROB
	Station	Elevation 🔺	0 0	0
1	0.	797.	Manning's	n Values 🛛 😢
1 2	0. 4.2	797. 796.2	Manning's	n Values
1 2 3	0. 4.2 6.3	797. 796.2 794.2	Manning's LOB Ch 0.04 0.03	n Values 2 annel ROB 0.04
1 2 3 4	0. 4.2 6.3 8.5	797. 796.2 794.2 794.	Manning's LOB Ch. 0.04 0.03	n Values 2 annel ROB 0.04
1 2 3 4 5	0. 4.2 6.3 8.5 10.3	797. 796.2 794.2 794. 795.2	Manning's LOB Ch 0.04 0.03 Main Channe	n Values 2 annel ROB 0.04 I Bank Stations
1 2 3 4 5 6	0. 4.2 6.3 8.5 10.3 12.8	797. 796.2 794.2 794. 795.2 796.247	Manning's LOB Ch 0.04 0.03 Main Channe Left Bank	n Values 2 annel ROB 0.04 Bank Stations Right Bank
1 2 3 4 5 6 7	0. 4.2 6.3 8.5 10.3 12.8 14.6	797. 796.2 794.2 794. 795.2 796.247 797.	Manning's LOB Ch 0.04 0.03 Main Channe Left Bank 4.2	n Values 2 annel ROB 0.04 Bank Stations Right Bank 12.8
1 2 3 4 5 6 7 8	0. 4.2 6.3 8.5 10.3 12.8 14.6	797. 796.2 794.2 794. 795.2 796.247 797.	Manning's LOB Ch 0.04 0.03 Main Channe Left Bank 4.2 Cont\Exp	n Values 2 annel ROB 0.04 Bank Stations Right Bank 12.8 Coefficients 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9	0. 4.2 6.3 8.5 10.3 12.8 14.6	797. 796.2 794.2 794. 795.2 796.247 797. 797.	Manning's LOB Ch 0.04 0.03 Main Channe Left Bank 4.2 Cont\Exp Contraction	n Values 2 annel ROB 0.04 Bank Stations Right Bank 12.8 Coefficients 2 Expansion





5. Valores "n" de Manning y coeficientes de contracción/expansión

Picando en los signos 🖾 que aparecen al lado, se presentan en pantalla las tablas de valores del coeficiente de Manning, para elegir el adecuado⁴

El programa utiliza los coeficientes de contracción/expansión para determinar las pérdidas de energía entre dos secciones contiguas. Los autores para una transición gradual aconsejan 0.1 (contracción) y 0.3 (expansión), mientras que en las proximidades de un puente pueden ser, respectivamente de 0.3 y 0.5 o mayores, por la mayor pérdida de energía⁵

6. Otra sección transversal

Para la aplicación más simple de HEC-RAS se necesitan al menos dos secciones transversales del cauce. Para preparar otra sección debemos repetir todo lo que hemos hecho en la primera (puntos 1 a 5 anteriores). Pero si la segunda sección es muy similar a la primera, podemos duplicarla, y en la copia obtenida elevar las cotas de acuerdo con la pendiente observada en el campo. El procedimiento sería el siguiente:

En la ventana Cross Section Data, en el menú Options > Copy Current Cross Section ...

(Aunque se denomine Copy, en realidad hace la función de Copiar y Pegar, es decir, duplica la sección que estábamos viendo y nos ofrece el siguiente cuadro para que le pongamos nombre a la nueva:

En este ejemplo, la hemos llamado "2".

Cerrando esta ventana con OK,

aparece la nueva sección 2 en la ventana **Cross Section Data**, que de momento es idéntica a la 1. Supongamos que, en nuestro ejemplo, hemos medido entre dos puntos del cauce situados a una distancia de 70 metros un desnivel de 0,90 metros. Sobre los datos de la sección 2 tenemos que cambiar dos cosas:

a) Para asignar a toda la sección una cota 0,40 m más elevada, en el menú Options > Adjust elevations..., y en el cuadrito que sale, escribimos: +0.40. De vuelta en la ventana **Cross Section Data**, picamos en el botón Apply Data y en el dibujo aparecerá la sección con sus nuevas cotas.

 b) Hemos de indicar que esta sección está a 70 metros de la siguiente estación aguas abajo, para ello, cambiamos los datos siguientes:

Downst	ream Reach l	_engths	
LOB Channel ROB			
70	70	70	

(Como hemos dicho más arriba, se trata de la distancia medida por la margen izquierda, por el centro y por la margen derecha)

Copy Cross Section				
Sele	ct a River and Reach	and th	ien enter a ne	w river station.
River:	Río Grande	-		
Reach:	Tramo estudiado	•	River Sta:	2
			OK	Cancel

⁴ Reference Manual, pp. 81-83

⁵ Reference Manual, pág 88

Cerramos la ventana **Cross Section Data**, y ahora en la ventana **Geometric Data**, ya deben aparecer las dos secciones 1 y 2, igual que en la figura de la pág. 3. (Podemos cerrar esta ventana **Geometric Data**)

Caudales

En la ventana principal de HEC-RAS, picamos el botón 🗾, o bien, menú Edit > Steady Flow Data...

Steady	Flow Data						
File Option	s Help						
Enter/Edit N	lumber of Profiles (25	5000 max):	2	Reach	n Boundary C	onditions	Apply Data
		Loca	itions of I	Flow Data Ch	anges		
River: Rí	o Grande	•					Add Multiple
Reach: Tra	amo estudiado	▼ Biv	/er Sta.:	2	•	Add A Flow (Change Location
	Flow Change Lo	cation				Prof	ile Names and Flow Ra
River	Reach		RS	50 años	200 años		
1 Río Gra	ande Tramoe	estudiado	2	12.6	19.3		

En primer lugar hay que indicar el número de "perfiles" (Profiles) que hay que calcular. Con "perfiles" se refiere a diversas hipótesis de cálculo que deseamos plantear simultáneamente, para varios caudales. Es necesario al menos un dato de caudal para cada tramo y cada perfil.

En nuestro ejemplo, hemos indicado (arriba) 2 perfiles, que aparecen inicialmente como PF1 y PF2. Posteriormente, los hemos renombrado como 50 años y 200 años, (supongamos que se trata de caudales de retorno para esos periodos). El cambio de esos nombres se hace en el menú Options> Edit Profile Names... Para cada uno de los dos "perfiles" introducimos un dato de caudal (en m³/s)

Los datos de caudal se introducen comenzando aguas arriba para cada tramo. Cuando se introduce un caudal en el extremo superior (aguas arriba), el programa supone el mismo caudal para el resto de secciones dentro de ese tramo del río, aunque pueden cambiarse en cada sección.

En nuestro ejemplo, hemos indicado el caudal para la sección 2 (ver en la figura anterior: River Sta: 2), que es la sección que está situada aguas arriba, así que el programa supondrá que por la sección 1 (aguas abajo) pasa el mismo caudal.

Condiciones de contorno

En la ventana en que introducimos los datos de caudales es necesario especificar las "condiciones de contorno" (Boundary conditions), picando arriba en Reach Boundary Conditions ... ⁶ aparece una nueva ventana.

⁶ User's Manual, pag 256, Reference Manual, pág 91 (número de página del documento Acrobat)

F. Javier Sánchez San Román - Dpto. Geología, Universidad de Salamanca - http://web.usal.es/javisan/hidro

Steady Flow Boundary Conditions						
Set boundary for all profiles Set boundary for one profile at a time						
Available External Boundary Condtion Types						
Known W.S.	Critical De	epth	Normal Depth	Rating C	lurve	Delete
Selected Boundary Condition Locations and Types						
River	Reach	Profile	Upstream		Downstr	eam
Río Grande	Tramo estudiado	all		Cr	itical Depth	

HEC-RAS necesita esta información en cada tramo para establecer el nivel del agua inicial en ambos extremos del tramo del río: aguas arriba y/o aguas abajo. En un régimen subcrítico⁷ sólo se necesita en el extremo de aguas abajo (downstream); en régimen supercrítico, sólo es necesario aguas arriba (upstream), y si se va a calcular en un régimen mixto (por variaciones del caudal), se necesitaría en ambos extremos del tramo.

Estas condiciones de contorno pueden valer para todos los "perfiles" (es decir: hipótesis de cálculo, varios caudales, en nuestro ejemplo: dos), o bien, podemos desear indicarlo específicamente para cada "perfil", picando en la opción **Set boundary for one profile at a time** (=Indicar las condiciones de contorno para cada perfil).

Existen cuatro posibilidades (ver los botones de la figura de arriba):

- Alturas de la superficie del agua conocidas (Known Water Surface Elevations). El usuario debe introducir la altura del agua para cada uno de los perfiles que se van a calcular
- **Profundidad crítica** (Critical Depth). Con esta opción, el usuario no tiene que introducir nada. El programa calcula la profundidad crítica para cada uno de los perfiles y la utilizará como condición de contorno.
- **Profundidad Normal** (Normal Depth). En este caso, el usuario debe introducir el pendiente de la línea de energía (egergy slope) que se utilizará para calcular la profundidad normal en ese punto (ecuación de Manning). Si no se conoce ese dato, se puede sustituir por la pendiente del agua o la pendiente del fondo del cauce.
- **Curva de gastos** (Rating Curve). En esta opción debemos introducir una serie de parejas de valores nivel-caudal

Ejecución del modelo

En la ventana principal de HEC-RAS, menú Run > Steady Flow Analysis... (ya que en este caso hemos utilizado un caudal constante (Steady). Aparece la correspondiente ventana (página siguiente).

Si hemos preparado diversas geometrías (tramos y secciones) y varios caudales, aquí podremos elegir con cuales de ellos vamos a ejecutar los cálculos.

⁷ Subcrítico (~ flujo lento) = nº Froude <1, Supercrítico (~ flujo rápido) = nº Froude >1

F. Javier Sánchez San Román - Dpto. Geología, Universidad de Salamanca - http://web.usal.es/javisan/hidro

También hemos de especificar si el régimen es subcrítico (lento) o supercrítico (rápido), lo que debe estar de acuerdo con las condiciones de contorno especificadas: en régimen subcrítico, condiciones de contorno aguas arriba del tramo, régimen supercrítico, condiciones especificadas aguas abajo.

Eteady Flow Analysis			_ 🗆 🗵		
File Options Help					
Plan : Plan 02		Short ID	Plan 02		
Geometry File :	geometria3		•		
Steady Flow File :	caudales 50 y 200 años		•		
Flow Regime Plan Des Subcritical Supercritical Mixed	cription :				
Сомрите					
Enter to compute water surface	profiles				

Lo que aparece en esta ventana como

"Plan" es el conjunto de condiciones elegidas para efectuar la computación (geometría, caudal, régimen). En el menú File se puede guardar este "Plan" (Save Plan) o comenzar uno nuevo (New Plan).

Picando en **COMPUTE** se ejecutará el modelo, y si no obtenemos mensajes de error, podremos ver los resultados.

Observación de los resultados

En la ventana principal de HEC-RAS, menú View disponemos de varias opciones:



Secciones transversales (menú View >>Cross Sections...)

- 0
- Perfil longitudinal (menú View >> Water Surface Profiles...)
- Vista en perspectiva (menú View >> X-Y-Z Perspective Plots...)
- Curva de gastos (menú View >> Rating Curve...) : Relación altura-caudal
- Tabla para cada sección (menú View >> Detailed Output Tables)
- Tabla para todo el tramo (menú View >> Profile Summary Table)



Apéndice. Traducción Inglés - Español de algunas palabras o expresiones

Add a new Cross Section	Añadir una nueva sección transversal
Cross Section	Sección transversal (del cauce)
Downstream Reach Lenghts	Distancias (hasta la siguiente sección) aguas abajo
Enter a new river station for the new cross section in reach	Introducir una referencia para la nueva sección transversal en el tramo
Geometric Data	Datos Geométricos
New project	Nuevo proyecto
Plan	"Plan" (conjunto de datos geométricos y de caudal que se eligen para efectuar los cálculos)
Profile	"Perfil" (Hipótesis de cálculo con un cierto caudal)
Reach Boundary Conditions	Condiciones de contorno (de ese tramo)
Reach, River Reach	Tramo, Tramo del río
River Station	Referencia (un número) de cada sección transversal
Select existing River or enter a new River name, and enter Reach name	Seleccione un nombre ya existente o introduzca un nuevo nombre para el Rio, e introduzca un nombre para el Tramo
Set as default for new projects	Establecer "por defecto" para nuevos proyectos (o sea: Recordar esta elección en el futuro)
Set boundary for all profiles	Establecer condiciones de contorno para todos los perfiles (para todos igual)
Set boundary for one profile at a time	Establecer las condiciones de ocntorno de los perfiles uno por uno
Station	(En la geometría de las secciones transversales:) situación de cada punto de la sección, en metros
Steady Flow	Caudal constante, o flujo uniforme o régimen permanente
System International (Metric System)	Sistema Internacional (Sistema Métrico)
Unit system (US Customary/SI)	Sistema de unidades (USA/ Sistema Internacional)
Unsteady Flow	Caudal variable, o flujo no uniforme o régimen variable