Resumen

- Empuje en reposo $K=K_0$. Estado elástico, $\delta_h=0$.
- Empuje activo $K=K_A$. Estado plástico, $\delta_h>0$, $\sigma'_h<\sigma'_v$
- Empuje pasivo $K=K_p$. Estado plástico, $\delta_h>0$, $\sigma'_h>\sigma'_v$

$$\sigma'_v = \gamma z \quad \sigma'_h = K \sigma'_v$$

$$P = \frac{1}{2} \sigma'_h H$$

Resumen

Suelo y condición	Deformación Horizontal, δh
No cohesivo denso	0.001 a 0.002H
No cohesivo suelto	0.002 a 0.004H
Cohesivo firme	0.01 a 0.02H
Cohesivo blando	0.02 a 0.05H

Teoría Rankine

- EMPUJE ACTIVO Y PASIVO
- Suelo es isótropo y homogéneo
- La superficie de ruptura es plana
- El ángulo de fricción es uniforme
- El volumen de falla es cuerpo rígido
- **No hay roce suelo-muro**

$$K_A = \frac{1 - \operatorname{sen}\phi}{1 + \operatorname{sen}\phi} = \frac{1}{K_P}$$

Teoría Coulomb

- EMPUJE ACTIVO Y PASIVO
- Suelo es isótropo y homogéneo
- La superficie de ruptura es plana
- El ángulo de fricción es uniforme
- El volumen de falla es cuerpo rígido
- **Hay roce suelo-muro**

Teoría Coulomb

- EMPUJE ACTIVO

(a) Assumed conditions for failure

(b) Indication that all force vectors may not pass through point O; hence static equilibrium is not satisfied

(c) Force triangle to establish P_a

$$\frac{P_a}{\text{sen}(\rho - \phi)} = \frac{W}{\text{sen}(180^\circ - \alpha - \rho + \phi + \delta)}$$

$$P_a = \frac{W \text{sen}(\rho - \phi)}{\text{sen}(180^\circ - \alpha - \rho + \phi + \delta)}$$

$$P_a = \frac{\gamma H^2}{2 \text{sen}^2 \alpha} \left[\text{sen}(\alpha + \rho) \frac{\text{sen}(\alpha + \beta)}{\text{sen}(\rho - \beta)} \right] \frac{\text{sen}(\rho - \phi)}{\text{sen}(180^\circ - \alpha - \rho + \phi + \delta)}$$

Teoría Coulomb

- EMPUJE ACTIVO

$$P_a = \frac{\gamma H^2}{2} \frac{\text{sen}^2(\alpha + \phi)}{\text{sen}^2 \alpha \text{sen}(\alpha - \delta) \left[1 + \sqrt{\frac{\text{sen}(\phi + \delta) \text{sen}(\phi - \beta)}{\text{sen}(\alpha - \delta) \text{sen}(\alpha + \beta)}} \right]^2}$$

Para $\beta = \delta = 0$ y $\alpha = 90^\circ$

$$P_a = \frac{\gamma H^2}{2} \frac{(1 - \text{sen} \phi)}{(1 + \text{sen} \phi)}$$

$$K_A = \frac{\text{sen}^2(\alpha + \phi)}{\text{sen}^2 \alpha \text{sen}(\alpha - \delta) \left[1 + \sqrt{\frac{\text{sen}(\phi + \delta) \text{sen}(\phi - \beta)}{\text{sen}(\alpha - \delta) \text{sen}(\alpha + \beta)}} \right]^2}$$

Teoría Coulomb

- EMPUJE PASIVO

(a) Failure wedge and forces acting on it for passive earth pressure

(b) Force polygon for graphical computation of passive earth force, note $\rho_p = \rho_a$ of Fig. 11-5

$$W = \frac{\gamma H^2}{2} \frac{\text{sen}(\alpha + \beta)}{\text{sen}(\rho - \beta)} \text{sen}(\alpha + \rho)$$

$$P_p = \frac{W \text{sen}(\rho + \phi)}{\text{sen}(180^\circ - \alpha - \rho - \phi - \delta)}$$

$$P_p = \frac{\gamma H^2}{2} \frac{\text{sen}^2(\alpha - \phi)}{\text{sen}^2 \alpha \text{sen}(\alpha + \delta) \left[1 - \sqrt{\frac{\text{sen}(\phi + \delta) \text{sen}(\phi + \beta)}{\text{sen}(\alpha + \delta) \text{sen}(\alpha + \beta)}} \right]^2}$$

Teoría Coulomb

- EMPUJE PASIVO

Para $\beta = \delta = 0$ y $\alpha = 90^\circ$

$$P_P = \frac{\gamma H^2}{2} \frac{(1 + \operatorname{sen} \phi)}{(1 - \operatorname{sen} \phi)}$$

$$K_P = \frac{\operatorname{sen}^2(\alpha - \phi)}{\operatorname{sen}^2 \alpha \operatorname{sen}(\alpha + \delta) \left[1 + \sqrt{\frac{\operatorname{sen}(\phi + \delta) \operatorname{sen}(\phi + \beta)}{\operatorname{sen}(\alpha + \delta) \operatorname{sen}(\alpha + \beta)}} \right]^2}$$

Teoría Coulomb

Ángulo de fricción muro-suelo δ

Interface de Materiales	Ángulo de Fricción δ
<u>Muro hormigonado:</u>	
Gravas limpias	22-26
Arenas limpias	17-22
Arena Limosa y/o arcillosa	17
<u>Muro hormigonado contra:</u>	
Gravas, arenas, limos, arcillas	ϕ
Madera	14-16

Ejemplo de Cálculo

Cálculo de Equilibrio

(b)

Cálculo de Equilibrio

- VOLCAMIENTO

Cálculo de empujes y equilibrio

$$\sum F_H = R \quad \sum F_{Hi} h_i = Rh_r$$

$$FS_{volc} = \frac{\sum (\text{Momentos } W_i + Q_i + \text{etc})}{\sum (\text{Momentos } P_A + \text{etc})} > 2.0$$

Cálculo de Equilibrio

- DESLIZAMIENTO

$$R_s = V \tan \delta$$

$$FS_{volc} = \frac{R_s}{P_A} > 2.0$$

Cálculo de Equilibrio

- TENSIONES DE CONTACTO

$$q_A = \frac{V}{B} + \frac{M}{Z} \quad y \quad q_B = \frac{V}{B} - \frac{M}{Z}$$

$$M = Ve \quad y \quad Z = \frac{1 \times B^2}{6}$$

$$q_A = \frac{V}{B} + \frac{6Ve}{B^2} \quad y \quad q_B = \frac{V}{B} - \frac{6Ve}{B^2}$$

Si:

$$e > \frac{B}{6} \Rightarrow q_A = \frac{2V}{3\bar{x}}$$

q_A Menor a la máxima tensión admisible del suelo.